


## くるまをつくってみよう!

- ①イラストシート⑦のくるま(ボディ)のパーツに専用スプレーで水をかけて、イラストシート⑧のくるま(タイヤ)のパーツをかさねます。



- ②かわいたら、できあがり!



## あそびおわったら

- 溶けたビーズが手についたときは、手をよく洗ってください。
- テーブルトレイ、ビーズトレイ、ボウルトレイ、かたちビーズトレイを水でよく洗ってください。
- 専用スプレーの中の水をすて、よくかわかしてからしまってください。



ツールケースにはイラストシート、ビーズトレイ、ボウルトレイ、アクアビーズペン、リタッチペン、8色ビーズペン、専用スプレー、かたちビーズトレイなどをしまうことができます。

## 作品の保管

- 作品を水にぬらしたり、ぬれた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

### —お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間] 月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時

作りかたの動画が見られたり、毎月オリジナルのイラストシートがダウンロードできるよ!

アクアビーズのホームページ

<http://epoch.jp/ty/aquabeads>

発売元

EPOCH

株式会社エポック社

東京都台東区駒形2-2-2

©EPOCH

MADE IN CHINA

## こんなときどうするの?

### 作品がそっちゃった...

- ①作品をうらがえし、ビーズトレイの上に置いて、専用スプレーで水をかけます。
- ②かわいたらビーズトレイからはがし、平らな所に置いて、雑誌などの平らな重しを乗せてください。



### 作品がこわれちゃった!!

ビーズトレイの上に、こわれた部分どうしをくっつけて置き、水をかけてください。



# スーパーアクアビーズ DX

AQ-S50

対象年齢6才以上

## 取扱説明書

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください。)  
読み終わった後は、大切に保管してください。

### 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などにいったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

### 注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。
- ビーズを触った手で目をこすらないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

### 耳に入れる事故に注意



●ビーズを絶対に耳に入れないでください。取り出すことが難しくなる場合があります。万一、耳に入れた場合には直ちに医師に相談してください。

アクアビーズは食べ物ではありません。口に入れないでください。

### ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。

※苦味の成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

### 使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、テーブルトレイ・スタービーズケース・ツールケース・8色ビーズペン・アクアビーズペン・リタッチペン・専用スプレー・ビーズトレイ・ボウルトレイ・かたちビーズトレイや作品には無理な力を加えないでください。
- 8色ビーズペンはボタンを押したままビーズケースを回さないでください。破損・変形の原因になります。
- スタービーズケース・8色ビーズペンは使用中に床に落下させないように注意してください。中のビーズが散乱する場合があります。
- ビーズは付属のテーブルトレイ・ビーズトレイ・ボウルトレイ・かたちビーズトレイの上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。

- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。
- 本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- 濡れたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを水に濡らしたり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手で触ったり、汗をかいた肌に付いたり、雨に濡らしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●ぬれたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。

●ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

### セット内容



テーブルトレイ...1個 スタービーズケース...2個 ツールケース...1個 専用スプレー...1個 ビーズトレイ...1枚 ビーズトレイしかく...1枚 ビーズトレイまる...1枚 かたちビーズトレイ...4種×各1枚

アクアビーズペン...1本 リタッチペン...1本 8色ビーズペン...1個 ボウルトレイ...1個 イラストシート...12種×各1枚

### ●まるビーズ(5mm)

- ピンク...約200個
- NEWあか...約80個
- みずいろ...約190個
- あお...約160個
- きみどり...約65個
- みどり...約35個
- きいろ...約165個
- オレンジ...約145個
- むらさき...約30個
- アイボリー...約75個
- パールオレンジ...約35個
- キャラメルブラウン...約45個
- ちやいろ...約85個
- しろ...約200個
- はいいろ...約30個
- くろ...約85個

### ●キラキラビーズ

- ピンク...約190個
- あか...約100個
- あお...約160個
- むらさき...約85個
- きいろ...約105個
- オレンジ...約70個
- みどり...約55個
- ちやいろ...約40個

### ●ポリゴンビーズ

- ピンク...約60個
- NEWあか...約80個
- みずいろ...約70個
- あお...約45個
- きみどり...約30個
- みどり...約50個
- きいろ...約95個
- オレンジ...約50個
- むらさき...約40個
- アイボリー...約50個
- パールオレンジ...約30個
- キャラメルブラウン...約30個
- ちやいろ...約35個
- しろ...約70個
- はいいろ...約35個
- くろ...約30個


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。




## ビーズをスタービーズケースに入れます

テーブルトレイをスタービーズケースからはずし、ビーズを入れます。




ロックを下に押しはらずし、  
テーブルトレイをスライド  
させて開けてください。




## アクアビーズペンのつかいかた

① アクアビーズペンでビーズを押すようにしてビーズをペンの中に入れます。  
※16個以上入れないでください。




② ビーズを置きたいところでボタンを押すとビーズが落ちます。





## 8色ビーズペンのつかいかた

① ペンのフタをあけビーズケースの中にビーズを入れます。1色入れ終わったら、ビーズケースを回してつぎの穴に入れ口に合わせてください。  
※ビーズケースの1つのスペースに入るビーズの数は約40個です。




③ ボタンを押してはなすと、ビーズが1つ出てきます。



## 専用スプレーのつかいかた


① キャップを順にはずします。② 水は線の部分まで入れてください。




はやくにぎるとひくかけられるよ!  
ゆっくりにぎるとせまくかけられるよ!

水の量について  
水を入れすぎても使用できますが「ひろくかける」ことができなくなる場合があります。

## ビーズトレイにすきなイラストシートをセットします



※イラストシート①～⑥、⑨～⑫は「ビーズトレイ」「テーブルトレイ」へセットできます。  
※イラストシート⑦は「ビーズトレイしかく」へセットできます。  
※イラストシート⑧は「ビーズトレイまる」へセットできます。




テーブルトレイを使用するときは、  
図のようにうら面のツメにイラストシートをさしこみます。


## つくってみよう!

※ティッシュペーパーを用意してください。

① イラストに合わせて、ビーズトレイにビーズをならべます。



② ならべたビーズの上から、専用スプレーで水をかけます。



③ 水をかけ、ゆっくり5つ数えたらティッシュペーパーの上でビーズトレイをかたむけて水を切ります。ビーズトレイをテーブルトレイのみぞに立てて、1時間以上かわかしてください。



④ かわいたら、ビーズをビーズトレイからそとはがして、できあがり!

## かたちビーズトレイでつくってみよう!

かたちは4しゅるい



あまったビーズや別売りのビーズセットをつかって自由につくっちゃおう!



もっと  
いっぱいつくろう!  
オススメの  
ビーズセット




## かめをつくってみよう!

※イラストシート⑥をさんこうにつくってね。

### こうらのつくりかた

① ボウルトレイのうしがわにビーズをならべます。



② ビーズぜんたいにたっぷり水をかけます。



③ 水をかけたら、さわらないように12時間以上待ちましょう。



④ 水がかわいたら、ボウルトレイからはずします。



### くみたてかた

かさねる下のパーツに専用スプレーで水をかけて、ビーズをかさねます。

